

Vorbohren in Holz

Die Lochgröße ist beim Vorbohren abhängig vom verwendeten Holz.

| Nadelhölzer (z.B.: Kiefer, Tanne, Fichte, Douglasie) | Laubhölzer (z.B.: Eiche, Buche) | Durchmesser des Gewindes in mm |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | 2 | 3 |
| 2,5 | 3 | 4 |
| 3 | 3,5 | 5 |
| 4 | 4 | 6 |
| 5 | 6 | 8 |
| 7 | 7 | 10 |

Verschiedene Holzhärtegrade

