Vorbohren in Holz
Pre-drilling in wood
Pré-perçage dans le bois

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Die Lochgröße ist beim Vorbohren abhängig vom verwendeten Holz. | The pilot hole diameter depends on the type of wood used. | Le diamètre du trou à pré-percer dépend du bois utilisé.

Nadelhölzer **Softwoods | Résineux** (Kiefer|Pine|Pin, Tanne|Fir|Sapin, Fichte|Spruce|Épicéa, Douglasie|Douglas)	**Laubhölzer** **Hardwoods | Feuillus** (Eiche|Oak|Chêne, Buche|Beench|Hêtre)	**Ø (mm)** 
2	2	3
2,5	3	4
3	3,5	5
4	4	6
5	6	8
7	7	10

Verschiedene Holzhärtegrade
Wood hardness levels | Différents degrés de dureté du bois

